



# SIMSON®

## Gevelplaatverlijming

### 1 Regelwerk primeren

Breng Primer SX Black aan.  
Na het opbrengen minimaal 60 minuten laten drogen.



### 2 FoamTape aanbrengen

Na het drogen van de primer verticaal en ononderbroken op de draagconstructie Simson FoamTape aanbrengen. Stevig aandrukken en afsnijden met een scherp mes. Houd voor de juiste plaats en lengte van de tape rekening met de afmetingen van de draagstijlen, de afmetingen van de plaat en de benodigde ruimte voor de lijm!



### 3 Voorbehandeling gevelplaat

De lijmzijde van de gevelplaten voorbehandelen conform de voorschriften. Voor verwijdering van o.a. verse kitresten, Liquid 1 gebruiken i.p.v. hieronder genoemde Primers.

#### Algemene richtlijn:

- HPL: Primer PanelTack of eventueel Easy Clean Wipes
- Vezelcementplaten: Primer MSP
- Rockpanel: Primer MSP



### 4 Aanbrengen PanelTack met speciale tuit

De lijm uitsluitend verticaal en ononderbroken aanbrengen. Met de speciale V-tuit een driehoeksril aanbrengen met een breedte en hoogte van 9 mm. Gebruik PanelTack voor HPL en PanelTack HM voor vezelcementplaten. (Rockpanel Tack of Rockpanel Tack-S voor Rockpanel).



### 5 Plaatsen paneel

Verwijder de schutlaag van de FoamTape. De plaat dient uiterlijk 10 minuten na het aanbrengen van de PanelTack geplaatst te worden. Voordat de plaat de FoamTape raakt is correctie nog mogelijk. Is de plaat eenmaal goed gepositieerd, dan dient men de plaat ter plaatse van de FoamTape wrijvend aan te drukken. Corrigeren is nu niet meer mogelijk.



# Bostik

The Adhesive Company



[www.bostik.nl](http://www.bostik.nl)  
[www.bostik.be](http://www.bostik.be)

Raadpleeg altijd vooraf de volledige technische documentatie